

Ecofix

Généralités

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain.

Contient une part favorablement dosée de poudre à écurer qui garantit un effet rapide sans laisser des rayures.

Le produit est très copieux.

Applicable manuellement avec une éponge, un chiffon ou un pad.

Parfum frais.

Application

toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matière chromée, cuisinières, vitrocéramique, robinetterie, carrelages, baignoires, lavabos, toilettes, etc.

Dosage

Gicler le produit pur sur la surface à nettoyer.

Mode d'emploi

Traiter avec une éponge, un chiffon ou un pad.

Rincer.

Recommandations importantes

Également idéal pour le nettoyage des vitres et des carrelages vitrifiés salis par le matériel d'étoupage en silicone.

Faire attention en nettoyant les surfaces synthétiques mates: elles pourraient devenir brillantes.

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation: au minimum 2 ans

Valeur pH concentré: 10

Composants: tensioactifs anioniques, poudre à écurer, auxiliaires, parfum, colorants, agents de conservation