

Décapant Wizzard

Généralités

Décapant concentré puissant pour l'élimination des couches de dispersions acryliques et d'émulsions autobrillantes sur les sols.

Elimine également tous les types de salissures.

Alcalin.

Application

Pour tous les revêtements des sols lavables tels que matière synthétique, PVC, béton dur, plaques en argile, clinkers, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc, ciment de bois.

Dosage

nettoyage de base: 0,5 - 2l pour 10l d'eau tiède (5 - 20%)

salissures importantes: 2 - 5dl pour 10 litres d'eau (2 - 5%)

Mode d'emploi

appliquer la solution - laisser agir 15 minutes - frotter - utiliser un pad rouge ou vert (éventuellement un pad brun sur le PVC ou la pierre) - aspirer ou appliquer

Consommation

10l de solution pour 30 - 50m²

Recommandations importantes

Laver les éclaboussures touchant les surfaces peintes ou laquées ou les plinthes immédiatement avec de l'eau.

Rincer à l'eau claire si une couche va être appliquée.

Ne convient pas au linoléum (changement de la couleur) et à l'asphalte.

Pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit le fabricant ne porte aucune responsabilité.

Caractéristiques techniques

Conservation: au minimum 2 ans

Stockage: -

Valeur pH concentré: 12 / solution 10%: 11

Composants: tensioactifs, amines, solvants, sels alcalins, parfum, eau